Bedienungsanleitung zur beschleunigten Gärkontrolle mit dem DMA 35 Anton Paar Version 4



Bernhard Schandelmaier Institut für Weinbau und Oenologie DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER RAUM -RHEINPFALZ Breitenweg 71 D - 67435 Neustadt/Wstr.

email: bernhard.Schandelmaier@dlr.rlp.de www.dlr-rheinpfalz.rlp.de

Inhalt

1	Einleitung	3				
2	DMA 35 Version 4	3				
	2.1 Öchsle eins2.2 Sprache ein	tellen stellen	3 3			
3	Ergänzende Anschaf	fungen 3				
	 3.1 Microsoft C 3.2 Tabletts 3.3 Excel 2016 3.4 Excel Datei 3.5 Bluetooth S 3.6 RFID-Tags 3.7 Merkzeiche 	Office Excel 2013 oder später Hintergrundfarben Vorlage chnittstelle n	3 4 4 4 4 5 5			
4	Vorbereitungen vor	der Lese 6				
	 4.1 Grundeinste 4.1.1 Meßmodus e 4.1.2 Datum und 2 4.1.3 Datumsform 4.1.4 Export former 	ellungen des DMA 35 einstellen Zeit einstellen at einstellen	6 			
	 4.1.4 Exportformat einstellen 4.2 Exportziel konfigurieren 4.3 Biegeschwinger mit PC koppeln 4.4 Weinnummern programmieren 9 					
	4.4.1 Vergabe der	Wein-Nummern	9 10			
	4.4.3 Liste der We	innummern(ID) auf dem PC erstellen				
	4.4.4 ID-Liste sch	reiben und auf den PC übertragen				
	4.5 Liste der W	einnummern auf Biegeschwinger übertragen	11			
	 4.5.1 Makros in E 4.6 Methode 4.7 Gärkurve (f 4.8 Gärkurve (f 4.9 Mostgewich 4.10 Hauptdispla 4.11 Weinnumm 4.11.1 Weinnumm 	xcel aktivieren ermentation curve) auf dem Biegeschwinger einrichten . ermentation curve) auf dem Biegeschwinger anschauen nt (°Oe) oder Dichte (g/cm ³) y einstellen ern auf RFID-Tags übertragen er (ID) in Excel Tabelle übernehmen				
5	Wechsel von DMA35 Tag&Log Version 3 auf DMA35 Version 417					
6	Das tägliche Arbeiten während der Lese176.1Ausgangsmostgewicht und Säurewert in die Excel Datei eintragen6.2Berechneter Alkoholgehalt6.3Abgleichung mit analytisch ermittelten Restzucker186.4Messung gärender Moste186.5Weinnummer erfassen und Speichern einer Messung196.6Datenübertragung von Messdaten auf PC und Import in Excel Datei 206.7Ende der Gärung erreicht					
7	Messdaten löschen	22				
8	Batteriewechsel	22				
9	Yeränderungen an der Excel Datei 22					

2

1 Einleitung

Die traditionelle Gärkontrolle mit der Mostwaage beansprucht pro Tank und Tag mindestens fünf Minuten und wird von vielen Praktikern als sehr zeitintensiv empfunden. Der Biegeschwinger benötigt dagegen für eine Probe nur ein bis zwei Minuten. Über den Probierhahn werden 50 ml Probe entnommen, die Probe wird vermessen, dem Tank zugeordnet und gespeichert. Die Daten werden auf den PC übertragen und dort in eine MS Office Excel Datei eingelesen. In Excel werden die Gärkurven automatisch erstellt.

2 DMA 35 Version 4

Das DMA 35 ist ein tragbares Dichtemessgerät. Ab dem Modelljahr 2017 sind alle Geräte der Version 4 ausgestattet, die Dichte zumessen und Probenergebnisse zusammen mit einer Probenidentifizierung über RFID-Tags abzuspeichern. Gemessenes Mostgewicht und Temperatur werden mit der auf einem Speichermedium (RFID-Tags) hinterlegten Weinnummer im Gerät abgespeichert.

Mit der integrierten Handpumpe wird der Most direkt aus dem Probenbehälter (50 ml Probe sind ausreichend) in den Biegeschwinger gebracht. Die Mosttemperatur und das Mostgewicht erscheinen binnen Sekunden auf dem Display.



Abbildung: Ein und Ausschalten des Gerätes; Finger 1 bis 2 Sekunden drauf halten.

2.1 Öchsle einstellen

Alternativ zur Einheit Oechsle ist auch eine Anwendung über die Dichte möglich wie es zum Beispiel in Österreich oder Frankreich üblich ist. Oder alternativ siehe Punkt Methode 0

4		 "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" <u>mit "OK" bestätigen</u> 			"Methoden editieren" mit "OK" bestätigen	
•	Methode "Density" m Bearbeiten auswählen	it	•	"Paramet "Kunden "Paramet	er par er	Typ 1" antippen – rameter" wählen – 1" antippen – "Öchsle" wählen

Die °Öchsle werden nun in der Hauptansicht angezeigt. Alternativ kann die Funktion auch für Parameter 2 gewählt werden.

2.2 Sprache einstellen

Die Einstellung der Sprache findet sich in Kapitel 6.1 der aktuellen Bedienungsanleitung (E28IB002DE-K).

3 Ergänzende Anschaffungen

3.1 Microsoft Office Excel 2013 oder später

Microsoft Excel ist das am weitesten verbreitete Tabellenkalkulationsprogramm. Excel gehört zur Microsoft-Office-Suite und ist sowohl für Microsoft Windows als auch für Mac OS verfügbar. Die aktuelle Version ist für Windows *Microsoft Excel 2013* und für Mac OS *Microsoft Excel 2011* ausgelegt. Microsoft Excel kostet ca. 70,-€

3.2 Tabletts

Man kann diverse Excel Dateien mit "Mobilen Geräten" zwar öffnen und auch die Dateien bearbeiten aber die VBA Funktionen funktionieren nicht. Arbeitsmappen mit Makros werden mit dem Typ "XLSM" gespeichert. Die darin befindlichen Makros werden allerdings nicht ausgeführt. Dieses gilt übrigens nicht nur für Android Geräte sondern auch für iPad und iPhone sowie für mobile Geräte mit Windows 10. Eine Übersicht der Dateien die mit Mobilen Geräten geöffnet werden können findet sich beim Support von Microsoft: https://support.office.com/dede/article/Warum-kann-ich-meine-Excel-Datei-nicht-%C3%B6ffnen-2daa6bd6-8db5-4521-9f37-7e23b3e4bdab?ui=de-DE&rs=de-D&rs=de-D&rs=de-D&rs=de-D&rs=de-D&rs=de-D&rs=de-D&r

3.3 Excel 2016 Hintergrundfarben

Werden am Bildschirm keine Hintergrundfarben angezeigt ist, ein hohen Kontrast aktiviert. Lösungsvorschläge gibt es beim Support von Microsoft.

3.4 Excel Datei Vorlage

Die spezielle Excel Datei Vorlage kann die Gärkurven erstellen. Die am DLR-Rheinpfalz entwickelte Excel - Vorlage ist unentgeltlich unter mail an bernhard.schandelmaier@dlr.rlp.de zu erhalten.

Die Datei wird auf dem PC an einem geeigneten Speicherort abgelegt. Die vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich auf oben genannte Datei Version.

3.5 Bluetooth Schnittstelle

Der Kurzstreckenfunk Bluetooth eignet sich für den drahtlosen Datenaustausch zwischen zwei Geräten. Smartphones, Tablets und Notebooks sind werksseitig mit Bluetooth ausgestattet, Desktop-PCs lassen sich mit günstigen USB-Sticks um entsprechende Bluetooth-Fähigkeiten erweitern. Eine Bluetooth Schnittstelle muss wenn nicht vorhanden am Rechner eingerichtet werden. Für PCs ohne Bluetooth geeignete Bluetooth-USB-Dongles sind im Versandhandel von zahlreichen Herstellern zu Preisen zwischen 10 und 30 Euro zu erhalten. Der Stick sollte der mindestens Bluetooth 4.0 unterstützen. Praktisch sind Bluetooth-Sticks in Miniaturbauweise, die im eingesteckten Zustand nur wenig aus dem PC-Gehäuse ragen. Die Installation der USB-Sticks ist unter Windows 7, 8.1 und 10 unproblematisch. Der passende Treiber wird von Windows beim erstmaligen Einstecken automatisch geladen. Nur wenn der Stick nicht automatisch erkannt wird, muss ein passenden Treiber von der Hersteller-Website geladen werden. Auf einem Notebook muss Bluetooth eingeschaltet werden. Das geht in den Bluetooth-Einstellungen der Einstellungen-App unter "Geräte -> Bluetooth". Hier auf den Textverweis "Weitere Bluetooth-Optionen" klicken, um ergänzende Bluetooth-Einstellungen anzuzeigen. Das Register "Optionen" nach vorne bringen, und ein Häkchen vor "Bluetooth-Geräte können diesen PC ermitteln" setzen. Damit ist Bluetooth aktiviert, und der Rechner wird von anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung erkannt. In Windows 8.1 die Charms-Bar öffnen und zu "PC-Einstellungen ändern gehen -> PC und Geräte". Unter dem Punkt "Bluetooth" Bluetooth einschalten. Nutzer von Windows klicken auf das Bluetooth-Symbol im Systray neben der Uhr und dann im Menü auf den Punkt "Gerät hinzufügen". Es erscheint das Dialogfenster mit der aktiven Suche. Sobald das gewünschte Gerät auftaucht, an klicken und dann auf "Weiter".

Der Support empfiehlt den USB Bluetoothstick: Digitus Tiny USB Adapter

3.6 **RFID-Tags**



Abbildung: RFID Tag Modell: On-Metal-Tag OMT5von B-id

Die Probenidentifizierung erfolgt durch sogenannte RFID-Tags abzuspeichern. Die RFID Technologie (engl. radio-frequency identification) kommt bei vielen Anwendungen zum Einsatz. Seit 2010 sind Personalausweise mit einem RFID-Tag ausgestattet. Wasserdichte RFID-Tags sind derzeit ab 2,-- €/Stück aufwärts zu erhalten.

Je größer der Durchmesser eines Tags, umso größer ist die Lesereichweite. Für eine optimale Verbindung wird der RFID-Tag ca. 0,5 cm unterhalb der RFID Schnittstellen Markierung siehe (Bedienungsanleitung Seite 93 Abbildung 5.2.) an die aufgebachten Seriennummer gehalten.



Abbildung: Die RFID Schnittstelle ist beim Typenschild auf

der Rückseite des Gerätes positioniert

RFID-Tags sind in großer Vielzahl auf dem Markt, die auch auf unterschiedlichen Frequenzen senden. Vor dem Kauf ist immer zu prüfen, dass Sender und Empfänger zusammen passen. Bei Edelstahltanks muss der RFID-Tag zur Erkennung vom Tank weggehalten werden. Metall stört die Erkennung des RFID-Tags. Sogenannte "On-Metal-Tags" besitzen eine Abschirmung gegen Metall und werden von DMA mit nur geringer Entfernung vom Edelstahltank besser erkannt. Der Kauf von On-Metal-Tags ist deshalb zu empfehlen. Am DLR Rheinpfalz verwenden wir folgendes Modell mit der Nummer OMT52HS2048 – On-Metal-Tag OMT52, ABS, diameter 52mm, thickness 8mm, HitagS2048, 125 kHz, R/W 2048 zu bestellen bei B-Id GmbH & Co., KG (www.b-id.eu) eine online Bestellung ist nicht möglich) Diese RFID Tags sind beschreibbar (keine vorgebenen Nummern), sehr stabil, lassen sich einfach befestigen, haben eine Größe haben die nicht gleich in den Kanal fließt, (werden nicht verloren) und als on metal Tags nur wenig Abstand zum Tank brauchen. Die Tags haben eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

3.7 Merkzeichen

Der Begriff Merkzeichen wirkt heute wenig verständlich, bezeichnete aber schon im Mittelalter Markierung an Waren zur Kennzeichnung von Hersteller, Eigentümer, Warensorte und Warengüte. Merkzeichen müssen eine Verwechselung des Inhaltes bei Tanks, Fässern und Flaschenstapel ausschließen und beinhalten deshalb eine Weinnummer, oder eine Kurzbezeichnung mit Rebsorte Jahrgang, Lage und Qualitätsstufe.



Merkzeichen mit einer Weinnummer beschriftet, fest verbunden mit dem RFID Tag und an den Tank gehängt - nur so sind Verwechslungen ausgeschlossen. Ein Merkzeichen bezieht sich auf den Inhalt des Behälters, so dass auch nach einem Umlegen von

Behälters, so dass auch nach einem Umlegen von Tank zu Tank der Wein sich einwandfrei zuordnen lässt. Die Beschriftung der Tags mit Tanknummern ist deshalb sehr ungünstig.

4 Vorbereitungen vor der Lese

4.1 Grundeinstellungen des DMA 35

4.1.1 Meßmodus einstellen

Vorab ist der Messmodus auf "Manuell" einzustellen, weil in den anderen Modi im Biegeschwinger über 10 Sekunden eine konstante Temperatur der Probe erreicht werden muss um die Werte abzuspeichern. Bei größeren Temperaturunterschieden zwischen dem Gerät und der Probe ist dies nicht erstrebenswert, weil sonst nicht die echte Mosttemperatur erfasst wird, sondern eine durch die Temperatur des Biegeschwingers beeinflusste Temperatur.

(Bedienungsanleitung E28IB002DE-K, Kapitel 7.1)

1 Ins "Menü"	 2 "Datenspeicher" "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" mit "OK" bestätigen Justierungen Service 	 3 "Datenübertragung" "Proben-IDs" "Methoden" "Messmodus" mit "OK" bestätigen "PIN- Einstellungen" 	 4 "Messmodus" mit "Bearbeiten" bestätigen "Genau" "Schnell" "Manuell" Manuell" mit Pfeiltasten einstellen 			
	• Service		Pfeiltasten einstellen mit "OK" bestätigen			
E	Bei einem Manuellen M der "Datenspeichertas t	Manuellen Messmodus wird das Ergebnis sofort nach dem Tippen speichertaste" gespeichert.				

4.1.2 Datum und Zeit einstellen

1 Ins "Menü"	 2 "Datenspeicher" "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" mit "OK" bestätigen Justierungen Service 	3	"Datenübertragung" "RFID" "Messmodus" "PIN-Einstellungen" "Datum und Zeit" <u>mit "OK" bestätigen</u>	4•	"Datum und Uhrzeit einstellen" <u>mit "OK"</u> <u>bestätigen</u> Datums und Uhrzeitformat
5			6		
Datum			Uhrzeit		
mit Pfeiltasten	einstellen und "Bestätigen"		mit Pfeiltasten einstellen	und	"Bestätigen"

4.1.3 Datumsformat einstellen

Das Format entspricht der Werkseinstellungen (Bedienungsanleitung E28IB002DE-K, Kapitel 6.2)

1 Ins "Menü"	 2 "Datenspeicher" "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" <u>mit "OK"</u> <u>bestätigen</u> Justierungen Service 	3 • ,,Daten • ,,RFID • ,,Messr • ,,PIN-E • ,, Datument <u>mit</u> ,,O	übertragung" ' nodus" instellungen" n und Zeit" K" bestätigen	4 •	"Datum und Uhrzeit einstellen" "Datums und Uhrzeitformat" <u>mit "OK" bestätigen</u>
5		6			
,Datumsform	at" "TT.MM.JJJJ	J,,Uhi	·zeit" "24h"		
mit C Pfeiltaste	en einstellen und mit "OK	<u>" mit </u>	Pfeiltasten einste	ellen	und mit "OK"
<u>bestätigen</u>		<u>bestä</u>	<u>tigen</u>		

4.1.4 Exportformat einstellen

Das Format entspricht der Werkseinstellungen (Bedienungsanleitung E28IB002DE-K, Kapitel 10.3)

1	2	3	
Ins "Menü"	 "Datenspeicher" "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" mit "OK" bestätigen Justierungen Service 	 "Datenübertragung" <u>mit "OK" bestätigen</u> "RFID" "Messmodus" "PIN-Einstellungen" "Datum und Zeit" 	
4	5		
• "Exportziel	• "Dateiformat" "Bearbeiten" bestätigen		
konfigurieren"	• "CSV" mit Pfeiltasten einstellen und mit "OK" bestätigen		
• "Druckziel	• "nur CSV: Tabellentrennzeiche	en"	
konfigurieren"	"Bearbeiten" "; " <u>Semikolon n</u>	nit 🗘 Pfeiltasten einstellen und	
• "Drucker	mit "OK" bestätigen		
konfigurieren"	• "nur CSV: Dezimaltrennzeichen"		
• "Datenformat	"Bearbeiten" ", ", <u>Komma</u>	mit C Pfeiltasten einstellen und	
konfigurieren"	mit "OK" bestätigen		
mit "OK" bestätigen			

4.2 Exportziel konfigurieren

WICHTIG: Bevor DMA 35 mit einem Bluetooth-Gerät kommunizieren kann, muss ein einziges Mal am DMA 35 die Verbindung eingerichtet werden. Bedienungsanleitung S.35

1	2	3
Ins "Menü"	• "Datenspeicher"	• "Datenübertragung"
	• "Proben-IDs"	mit "OK" bestätigen
	• "Methoden"	• "RFID"
	• "Einstellungen"	• "Messmodus"
	mit "OK" bestätigen	• "PIN-Einstellungen"
	• Justierungen	• "Datum und Zeit"
	Service	
4	5	6
• "Exportziel	"Suche starten" mit "Start	"Bearbeiten" gewünschtes
 "Exportziel konfigurieren" 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit
 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit "OK" bestätigen mit
 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel konfigurieren" 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit "OK" bestätigen mit "Weiter" bestätigen
 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel konfigurieren" "Drucker 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit "OK" bestätigen mit "Weiter" bestätigen "Auswahl speichern"
 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel konfigurieren" "Drucker konfigurieren" 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit "OK" bestätigen mit "Weiter" bestätigen "Auswahl speichern" mit "OK" bestätigen
 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel konfigurieren" "Drucker konfigurieren" "Datenformat 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit "OK" bestätigen mit "Weiter" bestätigen "Auswahl speichern" mit "OK" bestätigen
 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel konfigurieren" "Drucker konfigurieren" "Datenformat konfigurieren" 	"Suche starten" mit "Start bestätigen	"Bearbeiten" gewünschtes Gerät auswählen mit "OK" bestätigen mit "Weiter" bestätigen "Auswahl speichern" mit "OK" bestätigen

4.3 Biegeschwinger mit PC koppeln

1	 2 "Datenspeicher" "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen"	 3 "Datenübertragung"
Ins "Menü"	mit "OK" bestätigen Justierungen Service	<u>mit "OK" bestätigen</u> "RFID" "Messmodus" "PIN-Einstellungen" "Datum und Zeit"
 4 "Exportziel konfigurieren" "Druckziel konfigurieren" "Drucker konfigurieren" "Datenformat konfigurieren" <u>"Datenübertragung"</u> mit "OK" bestätigen 	 5 "Proben-IDs exportieren" "Methoden exportieren" "Kundenparameter exportieren" "Proben-IDs importieren" <u>mit "OK" bestätigen</u> "Methoden importieren" "Kundenparameter importieren" 	 6 Proben-ID importieren 1: Proben_ID <u>mit "Start" bestätigen</u> 2: Aktiviere Bluetooth 3: Warte auf eingehende Datei 4: Empfange und verarbeite Datei 5: System neu starten

7.

Auf das Bluetooth-Symbol im Systray neben der Uhr klicken und dann im Menü auf den Punkt **"Bluetooth-Gerät hinzufügen"**.

Es erscheint das Dialogfenster mit der Überschrift "Bluetooth und andere Geräte". Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen anklicken

Es erscheint das Dialogfenster mit der Überschrift "Geräte hinzufügen".

Es erscheint DMA 35_XXXX das Gerät anklicken und auf "verbinden" klicken "wenn die vorgeschlagene PIN für DMA 35 mit dieser PIN übereinstimmt".

Auf "Fertig" klicken

4.4 Weinnummern programmieren

4.4.1 Vergabe der Wein-Nummern

Eine Liste der zu erwartenden Weinnummern wird erstellt. Der Betrieb kann die Weinnummer nach einem eigenen System aufbauen. Voraussetzung ist dabei, dass die Nummer fortlaufend, aufsteigend und einmalig für Partien von stofflich gleicher Zusammensetzung vergeben wird. Von der Verwendung von Tanknummern wird abgeraten. Nach einer Umlegung von Weinen von einem zu einem anderen Tank wäre keine sichere Zuordnung mehr möglich, welche Daten zu welchem Wein gehören.

9

Most-Gärung Gesamtgewicht abge-Excelsäure blatt (°Oe) schlossen Weinnummer (ID) Tank (g/l) 1601 001-012 nein 1602 T 51 001-012 nein 001-012 nein Weinnummer (ID) ist zwingend Tanknummer einzutragen kann wahlweise eingetragen werden

4.4.2 Liste der Weinnummern in die Excel-Datei eintragen

Die Weinnummer wird eingetragen und zusätzlich kann die Tanknummer eingetragen werden.

4.4.3 Liste der Weinnummern(ID) auf dem PC erstellen

Die Identifikationsnummer abgekürzt ID ist das was in einem Weinkeller als die Weinnummer bezeichnet wird.

4.4.4 ID-Liste schreiben und auf den PC übertragen

Die Grunddatei im "txt" Format wird auf dem PC geschrieben*.

- > Proben IDs dürfen bis zu 11 Zeichen lang sein.
- Sie können die Buchstaben von "A" bis "Z", die Ziffern "0" bis "9", Punkt,, . ", Unterstrich " _ ", und Leerzeichen " " enthalten. Bindestriche oder andere Zeichen führen später zu Problemen im Einlesen der Datei!
- Die Software lässt maximal 250 IDs auf einer Liste zu. Sind mehr als 250 RFID- Tags zu beschreiben werden mehrere ID-Listen auf dem PC angelegt. Ist eine ID Liste auf die RFID- Tags übertragen wird diese auf dem Biegeschwinger gelöscht und durch eine weitere ID-Liste ersetzt.
- > Beim Messen in der Gärung ist für alle Daten davon unabhängig genug Platz.

* Die Liste kann auch direkt mit dem Biegeschwinger erstellt werden, der Vorgang ist aufwändiger.

4.5 Liste der Weinnummern auf Biegeschwinger übertragen

- Verbindung zwischen PC und dem DMA 35 immer zuerst mit am PC starten. Die Bluetooth Verbindung kann so besser aufgebaut werden.
- Auf dem Desktop Mit einem rechten Mausklick die Datei "samples_export.txt" anklicken. Oder am PC rechte Maustaste auf Bluetooth Icon und "Datei senden" anklicken
- Mit der linken Maustaste "Senden an" "Bluetooth Gerät" anklicken.

1	2	3
Ins "Menü"	• "Datenspeicher"	• "Datenübertragung"
	• "Proben-IDs"	mit "OK" bestätigen
	• "Methoden"	• "RFID"
	• "Einstellungen"	• "Messmodus"
	mit "OK" bestätigen	• "PIN-Einstellungen"
	• Justierungen	• "Datum und Zeit"
	Service	
4	5	6
• "Exportziel	• "Proben-IDs exportieren"	Proben-ID importieren
konfigurieren"	• "Methoden exportieren"	1: Proben_ID
 "Druckziel 	• "Kundenparameter	mit "Start" bestätigen
konfigurieren"	exportieren"	2: Aktiviere Bluetooth
• "Drucker	"Proben-IDs importieren"	3: Warte auf eingehende
konfigurieren"	mit "OK" bestätigen	Datei
 "Datenformat 	• "Methoden importieren"	4: Empfange und verarbeite
konfigurieren"	• "Kundenparameter	Datei
• "Dateiübertragung"	importieren"	5: System neu starten
mit "OK" bestätigen	-	

4.5.1 Makros in Excel aktivieren

Makros sind Rechenwege, Befehlsfolgen und Bedienungsschritte die in einer Vorlage hinterlegt sind, um immer wiederkehrende Abläufe zu automatisieren und somit Zeit und Nerven zu sparen. Die Makros in der vorgestellten Excel Datei dienen der Zuordnung der Messwerte und zur Berechnung des Restzuckers. Nur mit aktivierten Makros funktioniert die Datei. Aus Sicherheitsgründen sind die Makros im Normalzustand nicht aktiviert. Da Computerviren gerne in *Makros* in einem unverdächtig erscheinenden Dokument versteckt werden. Sobald die Arbeit mit Excel beendet ist, können Makros auf die gleiche Weise wieder deaktiviert werden.

Makros in Excel 2007 aktivieren

- Klicken Sie in Excel 2007 oben links auf das Office-Symbol
- Unten im Fenster auf der rechten Seite "Excel-Optionen" (siehe Bild unten).

11



- Im nächsten Fenster klicken Sie links auf "Vertrauensstellungscenter".
- Als nächstes klicken Sie auf "Einstellungen für das Vertrauensstellungscenter...".
- Nun klicken Sie links auf "Einstellungen für Makros".
- Um die Makros zu aktivieren, setzen Sie einen Haken vor den Eintrag "Alle Makros aktivieren". Bestätigen Sie mit "OK".

Makros in Excel 2010 aktivieren

- Klicken Sie auf "Datei" und dann "Optionen".
- Im neuen Menü wählen Sie den untersten Eintrag "Sicherheitscenter" und im nächsten Fenster "Einstellungen für Makros".
- Rechts können Sie nun zwischen vier verschiedenen Optionen auswählen, die unterste ist "Alle Makros aktivieren".

Makros in Excel Office 365 aktivieren

- 1. Öffnen Sie die Excel und rufen Sie über das Menü die Optionen auf.
- 2. Wählen Sie in der Übersicht die Kategorie Menüband anpassen aus.
- 3. Scrollen Sie in der Liste nach unten und setzen Sie den Haken bei "Entwickler Tools".
- 4. Bestätigen Sie Ihre Änderung, indem Sie abschließend auf OK klicken.

Die Makro-Funktion finden Sie nun unter der Kategorie "Code" in der Registerkarte "Entwickler Tools".

Achtung: Aktivieren Sie die Makro-Funktion in Excel nur, wenn Sie genau wissen, welche Funktion diese haben. Makros stellen immer ein Sicherheitsrisiko dar und sind deswegen in den meisten Fällen standardmäßig deaktiviert.

4.5.1.1 Sicherheitseinstellen neuer Excel Versionen

Neben den Makros muss gegeben falls die Datei freigeschaltet werden



4.6 Methode

(Bedienungsanleitung E28IB002DE-K, Kapitel 7.2.1)- Am einfachsten eine neue Methode anlegen

1 Ins "Menü"	 2 "Datenspe "Proben-I "Method mit "OK" "Einstellu Justierung Service 	eicher" Ds" en" <u>bestätigen</u> ingen" gen	 3 "Neue Methode" <u>mit "OK" bestätigen</u> "Methode editieren"
 4 Methodenname "Bearbeiten" klicken 	 5 Proben IDs Zeichen la: Sie könner "A" bis "Z "9", Punkt ", und Leesenthalten. 	s dürfen bis zu 11 ng sein. n die Buchstaben von ", die Ziffern "0" bis ".", Unterstrich "_ rzeichen ""	6 "Methodename" mit ¢ Pfeiltasten jeden Buchstaben oder Zahl einzeln auswählen und bestätigen z.B. "OECHSLE" Danach "Fertig" drücken
7 Mit den ¢ Pfeiltasten zu "Pa Typ" springen "Bearbeiten" klicken "Custom" oder "Kundenpa auswählen und mit "OK" be	arameter 1 arameter" estätigen	8 Mit den ¢ Pfeiltaste springen " Bearbeiten" klicken " Öchsle" auswähle	n zu "Parameter Typ" n und mit "OK" bestätigen

4.7	Gärkurve (fermentation	curve) auf dem	Biegeschwinger	einrichten
-----	------------------------	----------------	----------------	------------

Diese Funktion ist ab der Software 1.013. Verfügbar

1	2		
Ins "Menü"	• "Datenspeicher"		
	• "Proben-IDs"		
	• "Methoden"		
	mit "OK" bestätigen		
	• "Einstellungen"		
	• Justierungen		
	Service		
3	4		
Neue Methode	• Mit Pfeiltasten runterscrollen bis zur neu		
Methode editieren	angelegten Methode "OECHSLE"		
"OK" klicken	"Bearbeiten" klicken		
5	Es darf kein "Limit" angeben werden.		
Mit den 🗘 Pfeiltasten zu			
"Fermentationskurve"			
Springen (dies ist unter dem 6. Punkt zu			
finden			
"Ja" klicken			

4.8 Gärkurve (fermentation curve) auf dem Biegeschwinger anschauen

1	2	
Ins Ausgangsmenu mit den Pfeiltasten	C	Dben rechts " Daten " drücken
auf den 3. Punkt (das Drucker Icon)		
springen bis es grün hinterlegt ist		
3	4	
Mit den Pfeiltasten zur gewünschten	C	Dben rechts " Kurve " drücken
ID springen		

4.9 Mostgewicht (°Oe) oder Dichte (g/cm³)

Die gemessene Einheit Mostgewicht (°Oe) oder Dichte (g/cm3) wird in der Excel Datei automatisch erkannt und immer in Mostgewicht (°Oe) umgerechnet

4.10 Hauptdisplay einstellen

Rechte Menuliste mit Pfeiltasten und die Oechsle suchen

1 Ins "Menü"	 2 "Datenspeicher" "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" mit "OK" bestätigen Justierungen Service 	 3 "Datenübertragung" "RFID" mit "OK" bestätigen "Messmodus" "PIN-Einstellungen" "Datum und Zeit"
 4 "Tag schreiben"* "Tag lesen" "Tag löschen" "Tag schreiben" ist nur Verfügbar nachdem "Proben IDs" und "Methode" editiert wurden 	 5 "Methode" mit "Bearbeiten" in die Auswahl Mit den ^c Pfeiltasten zu der selbstangelegten Methode z.B. "OESHSLE" springen und mit "OK" bestätigen 	 "Proben-ID" mit "Bearbeiten" in die Auswahl
 "Tag schreiben" mit "OK" bestätigen 	8 • RFID an Schnittstelle ist beim Typenschild halten	 9 Es folgt ein leiser Signalton Eine Kontrolle kann erfolgen indem wieder bis zu Punkt 4 vorgegangen wird "Tag lesen".

4.11 Weinnummern auf RFID-Tags übertragen

Den RFID-Tag mit der Weinnummer beschreiben.

4.11.1 Weinnummer (ID) in Excel Tabelle übernehmen

Nichtgefundene ID können im Rohdatenblatt angekreuzt (Spalte rechts) und per Schaltfläche übernommen werden. Dabei werden auch die zugehörigen Daten vom Tabellenblatt "Rohdaten" in das Tabellenblatt "Daten" und somit auch in die Grafiken übernommen. Dies ist die schnellste Möglichkeit aus den Daten des Biegeschwingers die Weinnummer (ID) in die Excel Tabelle zu übernehmen.

										nicht	ID	
MessNr	Datum	Uhrzeit	Methode	Wert	Einheit	Temperatu	Einheit	Proben-ID	Lfd	gefundene ID	übernehmen	
1	15.06.2018	12:20:45	15.06.2018 12:20	120	°Oe	23	°C	XY		Gutswein_01	Х	
2	15.06.2018	12:20:45	15.06.2018 12:20	98 (°Oe	16	°C	Gutswein_01		Ortswein_02	X	
3	15.06.2018	12:20:45	15.06.2018 12:20	98	°Oe	16	°C	Ortswein_02		XY	X	
4	16.06.2018	12:22:32	16.06.2018 12:22	2 92	°Oe	16	°C	Gutswein_01				
5	16.06.2018	13:20:45	16.06.2018 13:20	98	°Oe	16	°C	Ortswein_02				
Tabell "ID ül	Tabellenblatt "Rohdaten" uf "nicht gefundene ID" klicken und es erscheint das X im Feld "ID übernehmen"											
Ins Ta	Ins Tabellenblatt "Start" wechseln Tabellenblatt "Start"											
Doppe	Doppelklick auf Schaltfläche Doppelklick auf Schaltfläche											
"Id ül	bernehn	ien"				"Date	n akt	ualisierer	1"			

5 Wechsel von DMA35 Tag&Log Version 3 auf DMA35 Version 4

Beim Ersatz eines DMA35 Tag&Log Version 3 durch einen DMA35 Version 4, oder bei der gleichzeitigen Nutzung beider Versionen im Betrieb ist zu berücksichtigen, dass mit dem DMA35 Tag&Log Version 3 beschriebene Tags mit dem DMA35Version 4 nicht ausgelesen werden können. Es gilt auch umgekehrt, mit dem DMA35Version 4 beschriebene Tags können vom DMA35 Tag&Log Version 3 nicht ausgelesen werden. Die Lösung des Problems ist die Übertragung der Weinnummern durch beide Geräte auf den RFID-Tag. Die RFID-Tags wie der Tag OMT52HS2048 können sowohl die Kennzeichnung eines DMA35 Tag&Log Version 3 und gleichzeitig eine Kennzeichnung durch einen DMA35Version 4 speichern. Die Speichergröße von 2048 Bit lässt dies zu.

Der DMA35 Tag&Log Version 3



Der DMA35Version 4 im Verkauf seit 2018



6 Das tägliche Arbeiten während der Lese

6.1 Ausgangsmostgewicht und Säurewert in die Excel Datei eintragen

Die Gesamtsäure des Mostes wird bei Gärbeginn zusätzlich eingegeben. Genauigkeit bei der Restzucker-Berechnung wird durch die Eingabe der Mostsäure deutlich verbessert.

Weinnummer (ID)	Tank	Excel- blatt	Most- gewicht (°Oe)	Gesamt- säure (g/l)	Gärung abge- schlossen	We
1601	10	001-012	100	10,0	nein	
1602	9	-01-012	99	9,2	ja	T
160 Ausgangsmostg	gewicht eintrag	gen 12	98	8,4	ja	Ţ
1604	1	001-012	~	7,6	nein	
1605	6	001-0*		6,8	neir	
1606	- Gesamtsäurev	vert einti	ragen		Abgeschlosse Gärung mit " markieren	ene Ja"
1.5				1.0		

Wird das Mostgewicht als Dichte gemessen wird sind die °Oe zu berechnen und einzutragen. Umrechnungsbeispiel (1,093° Dichte -1) x 1000 + 2 = 95°Oe

6.2 Berechneter Alkoholgehalt

Α	В	С	D	Е				
	Gut	swein_(01					
	berechneter Alkohol: 113 g/l (14,3 % vol)							
Lfd	Datum Zeit	°Oe	°C	RZ	D			
4	45 00 00 40 00	0.0	40.0	044	4.5			

Im Tabellenblatt "Daten" wird in der zweiten Zeile der erwartete Alkoholgehalt berechnet, die Berechnung beruht auf der Tabelle "Ermittlung des natürlichen Alkoholgehaltes in % vol und g/l aus dem Mostgewicht [°Oe] nach Gesamtsäure und Weinbereitung" die sich im "Praxisleitfaden Oenologie" <u>www.dlr-mosel.rlp.de</u> findet.

6.3 Abgleichung mit analytisch ermittelten Restzucker



Die Restzuckerkorrektur verändert alle berechneten Restzuckerwerte um einen festen Faktor. Dies ist Sinnvoll, wenn es sich wiederholende Abweichung zu den im Labor ermittelten Restzuckerwerten gibt. Es können auch negative Zahlenwerte eingegeben werden. Das grüne Eingabefeld findet sich auf dem Tabellenblatt "Start".

6.4 Messung gärender Moste

Bei gärendem Most wird das Gerät zur Messung um 90 Grad gedreht; die Kohlensäureblasen führen sonst zu schwankenden Messwerten. Es ist notwendig die Probe mit der Handpumpe des Biegeschwinger 2-3 Mal durchzuspülen um die "echte" Tanktemperatur zu erhalten und zusammen mit dem Mostgewicht nach der Erfassung der Tank- oder Weinnummer sofort mit der "Datenspeichertaste" zu speichern.

• 50 ml Probe sind ausreichend. Um die tatsächliche Weintemperatur zu erfassen wird die Probe 2-3 Mal mit der Pumpe durch den Biegeschwinger gespült.	• zur Messung um 90 Grad drehen

18

GÄRKONTROLLE MIT DEM BIEGESCHWINGER

6.5 Weinnummer erfassen und Speichern einer Messung

"Menu" - "RFID" - "Status"	• "RFID" drücken
	 Tag mit etwas Abstand zum Edelstahltank an die rückseitige Schnittstelle halten. Neue RFID erscheint.
	• Messung durchführen siehe 5.3.
Attain Past	Drücken: Bei einem Manuellen Messmodus wird das Ergebnis sofort nach dem Tippen der "Datenspeichertaste" gespeichert.
"Menu" - "Live" - "Status"	 Nächste Messung "Live" drücken
"Menu" - "RFID" - "Status"	• " RFID" drücken
0.9885	 Auf dem Hauptbildschirm kann mit der rechten Funktionstaste in den Schnellzugriffsbereich gegangen werden. Unter "Daten" finden sich die gespeicherten Messwerte

6.6 Datenübertragung von Messdaten auf PC und Import in Excel Datei

Nach Abschluss der Messungen werden alle Mostgewichtswerte und Temperaturen mit den dazugehörenden Probennummern über Bluetooth auf den PC übertragen.

Immer zuerst auf das B	luetooth-Symbol im Systray neben der	Uhr klicken und dann im
Menü auf den Punkt "I	Datei empfangen".	
1	2	3
Ins "Menü"	 "Datenspeicher" <u>mit "OK" bestätigen</u> "Proben-IDs" "Methoden" "Einstellungen" Justierungen Service 	 "Messdaten" <u>mit "OK" bestätigen</u> "Alle drucken" "Alle löschen"

6

Es erscheint das Dialogfenster mit der Überschrift **"Bluetooth-Datenübertragung".** Und nach wenigen Sekunden die Aufforderung die Datei **"measureLog_export.csv"** zu speichern. Die Datei auf dem Desktop oder einem frei zu wählenden Ablage Ort speichern.

1. Exceldatei öffnen

Daten einlesen	Weinnummer (ID)		Tank	Excel- blatt	Most- gewicht (°Oe)	Gesamt- säure (g/l)	Gärung abge- schlossen	Weinnumm
	1601		10	001-012	100	10,0	nein	
	1602		9	001-012	99	92	ia	
	1603	Daten einles						×
1 Hier klicken	1604 1605	Datei					Open	
1. THEI KHEKEH		<u> </u>				1	ILian 1	lialran
Daten aktualisieren	1608	Mostgewich	it in			1	. пier к	
	1609	⊙ °Oe			•			
	1610 1611	C Dichte						
	1612							
							ок	
				013-024			nein	
		1 5		042.024			, poin	

klicken Mostgewicht in "°**Oe**" oder "**Dichte**" wählen. Bei Eingabe von Dichte werden die Dichtewerte in den Tabellen und Grafiken in °Oe umgerechnet und als °Oe angegeben. Mit "**OK**" bestätigen.

3. Die Datei auf dem Desktop auswählen und bestätigen. Alle Messwerte werden in Excel nach Tank, Datum und Zeit sortiert und in einer Liste erfasst und automatisch in Gärkurven übergetragen. Sind mehr als 108 Gärungen im Betrieb pro Jahr zu kontrollieren sind zwei Dateien anzulegen und in jede Datei werden die Daten eingelesen. Überschüssige Datensätze werden aussortiert.

GÄRKONTROLLE MIT DEM BIEGESCHWINGER





6.7 Ende der Gärung erreicht

7 Messdaten löschen

Die Speicherkapazität des Biegeschwingers liegt bei 1024

Messdatensätzen(Bedienungsanleitung S.143), es mag nicht ausreichend sein alle Messwerte erst nach der Lese zu löschen. Im Speicher abgelegte Messwerte stellen bei einer Datenübertragung aktueller Messwerte kein Problem dar. Ein Batteriewechsel führt nicht zu einem Löschen der gespeicherten Messwerte.

8 Batteriewechsel

Bei niedrigem Batteriestand ist ein Auslesen der RFID nicht mehr möglich. Werkseitig werden Batterien vom Typ "Varta typ industrial 4006" empfohlen die besonders Leistungsfähig sind.

9 Veränderungen an der Excel Datei

Alle Tabellenblätter haben einen Blattschutz mit Passwort, dies verhindert unbeabsichtigte Veränderungen an der Datei.

Im Tabellenblatt "Daten" können Eintragungen überschrieben werden und es ist ermöglich Manuel einzugreifen.